

Smart wireless controllable LED light bulb

Installation instructions

This smart wireless controllable LED bulb allows you to control the room lighting with a Airam SmartHome app via your smart mobile device. Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi network name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only works on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.

Four easy steps for installation

- 1 Download the Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.



- 2 Open the app. If it's you use the app for the first time, follow the on-screen instructions to create your account. To add the product start by touching "Add device" (+) on the top-right corner and follow the instructions on-screen.



- 3 Place the bulb to decided luminaire and turn it on. The bulb will start flashing. (If the bulb isn't flashing, switch it on and off three times. The power should be on/off for about 1 sec.)




- 4 Follow the steps on screen to finish the installation.

More instruction and tips: airam.fi/en/smarthome



Cutting of the led-strip:



Safety warnings

- Please, do not install the product if your hands are wet or if you are in a humid environment.
- Ambient temperature -20 °C ... + 40 °C
- Do not open or disassemble the parts.
- Do not use the product if it's out of order or damaged. Please, replace immediately.
- Keep the LED bulb out of reach of infants and small children.

Älykäs langattomasti ohjattava led-lamppu

Asennusohje

Tämän langattomasti ohjattavan led-lampun avulla voit säätää tilan valaistusta Airam SmartHome mobiilisovelluksella. Ennen kuin aloitat led-lampun yhdistämisen sovellukseen, varmista, että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan lampun liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi verkossa. Varmista, että Wifi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

Neljä helppoa askelta asennukseen

- 1 Lataa Airam SmartHome -sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai lue QR-koodi ja asenna sovellus sitä kautta.



- 2 Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta, seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Lisää tämä valaisin painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.



- 3 Kokoa ja asenna led-lamppu ja kytke siihen virta; lamppu alkaa vilkkua. (Jos lamppu ei vilkku, kytke se päälle ja pois kolme kertaa peräkkäin niin, että sytytyksen ja sammutuksen välillä on n. 1 sek.)




- 4 Viimeistele asennus seuraamalla sovelluksen ohjeita.

Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome



Led-nauhan katkaisu:



Turvallisuusohjeet:

- Älä asenna tai koske laitteeseen märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä.
- Käyttölämpötila: -20 °C ... + 40 °C
- Älä pura led-lamppua.
- Älä käytä vioittunutta tai rikkiäistä tuotetta, vaan korvaa se ehjällä tuotteella.
- Pidä led-lamppu poissa lasten ulottuvilta.

Smart fjärrstyrd LED-ljuskälla

Installationsguide

Med hjälp av den här smarta fjärrstyrda LED-ljuskälla kan du justera belysningen i rummet med mobilappen Airam SmartHome. Säkerställ innan du installerar LED-ljuskällan till appen att det finns ett fungerande WiFi-nätverk i rummet samt att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. Dessa behövs för att du ska kunna koppla LED-ljuskällan till appen. Obs! Produkterna i serien SmartHome fungerar endast i WiFi-nätverk på 2,4 GHz. Kontrollera att inställningarna i din WiFi-router är korrekta innan du börjar koppla din SmartHome-anordning till mobilappen. Om du använder en dual-band router, säkerställ inställningen på 2,4GHz via dina routinerinställningar.

Fyra enkla steg att installera

1 Ladda ner appen Airam SmartHome i Google Play Store eller App Store, eller läs QR-koden och installera appen via den.



2 Öppna appen. Om det är första gången du använder den ska du följa instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Lägg till armaturen genom att klicka på "Lägg till enhet" (+) i övre högra hörnet och följ instruktionerna på skärmen.



3 Montera LED-ljuskällan och koppla till strömmen; LED-ljuskällan börjar blinka. (Om ljuskällan inte blinkar, slå på och av strömmen tre gånger i följd, ca 1 sekunds mellanrum, och försök igen.)




4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna i appen.



Fler instruktioner och tips: airam.fi/se/smarthome

Skära av led-band:



Säkerhetsanvisningar:

- Installera eller rör inte enheten med våta händer eller i fuktig miljö.
- Arbetstemperatur: -20 C° ... +40 C°.
- Öppna inte och ta inte heller isär LED-ljuskällan.
- Använd inte produkten om den är skadad eller trasig, utan byt den till en intakt produkt.
- Förvara LED-ljuskällan utom räckhåll för barn.

Nutikas juhtmevaba LED-lamp

Paigaldusjuhised

Seda juhtmevaba LED-lampi saab reguleerida mobiilirakendusega Airam SmartHome. Enne LED-lambi ühendamist rakendusega veenduge, et saadaval on toimiv WiFi-võrk ning teil on käepärast võrgu nimi ja parool. Neid on vaja lambi ühendamiseks rakendusega.

NB! SmartHome'i tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi-võrgus. Enne SmartHome'i ühendamist mobiilirakendusega veenduge, et teie WiFi-ruuteri sätteid on õiged.

Neli lihtsat sammu paigaldamiseks.

1 Laadige Google Play poest või App Store'ist alla rakendus Airam Smarthome või skannige QR-kood ja installige rakendus selle kaudu.



2 Avage rakendus. Kui kasutate rakendust esimest korda, järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Selle toote lisamiseks klõpsake paremas ülannurgas käsku "lisa seade" (+) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



3 Pange LED-lamp kokku ja ühendage see vooluvõrku: lamp hakkab vilkuma. (Kui lamp ei vilgu, lülitage see kolm korda järjest sisse ja välja, nii et sisse- ja väljalülitamise vahele jääb umbes 1 sekund.)




4 Paigaldamise lõpuleviimiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.



Lugege lisaks: airam.fi/smarthome

LED-riba lõikamine:



Ohutusjuhised:

- Ärge paigaldage ega puudutage seadet märgade kätega ega niiskes keskkonnas.
- Kasutustemperatuur: -20 °C ... +40 °C.
- Ärge võtke LED-lampi lahti.
- Ärge kasutage kahjustatud või defektset toodet, vaid asendage see terve tootega.
- Hoidke LED-lampi lastele kättesaamatus kohas.

Airam Smarthome rakendus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles, olenevalt telefoni seadetest. Kui teie telefoni vaikekeel on midagi muud, laaditakse rakendus alla inglise keeles.