

# Kasutusjuhend

## Modell SD – Kvartsiga äratuskell

### **Kiire seadistamine**

Sisestage 1 x AA patareid (ei kuulu komplekti), järgides patareipesa sees olevaid õige polaarsuse märke (+/-).

### **Kellaaja seadistamine**

Keerake äratuskella tagaküljel olevat alumist ratast näidatud suunas, kuni praegune kellaag on reguleeritud.

### **Äratusaja seadistamine**

Keerake äratuskella tagaküljel asuvat ülemist ratast näidatud suunas, kuni soovitud äratusaeg on reguleeritud.

### **Äratuse sisse- või väljalülitamine**

Vajutage äratuskella ülemisel küljel olevat nuppu üles, et lülitada äratuskell sisse. Äratuse väljalülitamiseks vajutage nuppu alla.

Kui äratuskell näitab suuremaid kõrvalekaldeid või äratussignaali

muutumist, sisestage uued patareid.

### **Ettevaatusabinõud**

- See põhiseade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge rakendage seadet liigse jõu või löökide mõjule.
- Ärge pange seadet kokku äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tolmu või niiskusega.
- Ärge kastke seadet vette.
- Vältige kokkupuudet söövitava materjaliga.
- Ärge visake seda seadet tulekahju, kuna see võib plahvatada.
- Ärge avage selle seadme tagumist sisemist korpust ega muutke seadme mis tahes komponente.

### **Patareide ohutushoiatused**

- Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised.
- Kasutage ainult leelispatareisid, mitte laetavaid patareisid.
- Paigaldage patareid õigesti, sobitades polaarsused (+/-).
- Eemaldage ammendunud patareid kohe.
- Eemaldage patareid, kui neid ei kasutata.

- Ärge laadige patareisid uuesti ja ärge visake neid tulle, kuna patareisid võivad plahvatada.
- Veenduge, et patareisid hoitakse metallesemetest eemal, kuna kokkupuude võib põhjustada lühise.
- Vältige patareide kokkupuudet äärmusliku temperatuuri või niiskuse või otsese päikesevalgusega.
- Hoidke kõiki patareisid lastele kättesaamatus kohas. Need kujutavad endast lämbumisohtu.

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel!

### **Arvestamine kohustusega vastavalt patareiseadusele**



**Vanad patareisid ei kuulu olmejäätmete hulka, sest need võivad tekitada kahju tervisele ja keskkonnale. Kasutatud patareisid saate tasuta tagastada oma edasimüüjale ja kogumispunktidesse. Lõphtarbijana olete seadusega kohustatud viima vajalikud patareisid tagasi edasimüüjatele ja muudele kogumispunktidetele!**

## Elektriseadmete seadusest tuleneva maksu arvestamine



See sümbol tähendab, et kui elektriseadmed jõuavad oma kasutusea lõppu, peate need kõrvaldama üldisest olmejäätmetest eraldi. Viige seade kohalikku

■ jäätmekogumispunkti või ringlussevõtukeskusesse. See kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel eraldi jäätmekogumissüsteem.