

PAIGALDUS- ja HOOLDUSJUHEND

PVC eluruumidesse

Enne paigaldamist

- ✓ aluspõrand, millele rullkate paigaldatakse peab olema sile, tugev, puhas ja kuiv.
- ✓ aluspõranda niiskus ei tohi ületada 2,5% ning sellel ei tohi olla värvi, laki või muid plekke, mis võiksid kahjustada põrandakatet.
- ✓ Vajadusel tuleb põrand tasandada kas tasandusseguga või lihvides.
- ✓ Põrandakate peab ruumis, kuhu see paigaldatakse aklimatiseeruma vähemalt 24 tundi enne paigaldust
- ✓ Min hoiustamis ja paigaldustemperatuur 18°C
- ✓ Veendu, et põrandakate on see, mida tellisid ja see vastaks Teie ootustele. Defekti ilmnedes ära paigalda katet ja teavita sellest koheselt müüjat.
- ✓ Põrandakatte paanid planeeri nii, et paanide ühenduskoht ei jääks käidavasse kohta. Ideaalis võiks see jääda kapi alla.
- ✓ Rullige kate enne paigaldust lahti ja lõigake parajaks, jättes paigaldusvaru igale paanile u. 15-20 cm

NB! Kui põranda paigalduseks kulub rohkem kui 1 paan katet, siis:

- ✓ Mustri korral aseta üks serv teise serva peale nii, et muster sobituks kokku.
- ✓ Teostage lõige läbi mõlema materjalikihi metallist joonlaua ja terva noaga, nii saavutate ideaalse ühenduskoha.
- ✓ Ühenduskoht on soovitatav täita külmjootevedelikuga, mis liimib paanid omavahel ja tagab veekindla ühenduse.

Paigaldamine

- ✓ Ujuvpaigaldus st rull asetatakse lahtisel aluspõrandale ilma seda liimiga fikseerimata
- ✓ Fikseeriv paigaldus, kasutades fikseerimiseks kahepoolset teipi
- ✓ Aluspõrandale liimimine, kasutades selleks dispersioon e veebaasilist pvc kate jaoks mõeldud liimi (nt. Kiilto Extra)

Fikseeriv paigaldus

Paanid fikseeritakse alusele kahepoolse teibiga. Teibi peab paigaldama ruumi perimeetrisse ja paanide ühenduskohtadesse

Aluspõrandale liimimine

- ✓ Vajadusel kantke aluspõrandale krunt ja laske sellel kuivada
- ✓ Kandke liim aluspõrandale liimikammiga. Liimi kulu on u. 250-350g/m²
- ✓ Asetage põrandakate märjale liimile ja siluge katet paani keskest äärte poole, et tekiks nake aluspõranda, liimipadja ning põrandakatte vahel.
- ✓ Laske liimil kuivada 24-48 tundi, peale mida võib alustada möbleerimisega

Puhastamine ja hooldamine

Üldine nõuanne

- ✓ Hoolda põrandakatet regulaarselt
- ✓ Jälgi pesuaine doseerimisjuhust
- ✓ Kaitse põrandakatet ehituse käigus, kattes see papiga
- ✓ Eemaldage koheselt mustus (liiva jm osakesed) ja maha valgunud õli, kuna see võib põrandakatet kahjustada
- ✓ Lahustid kahjustavad põrandakatet
- ✓ Mustast kummist toolirattad, porimatid ja jalanõud võivad põhjustada PVC kattel värvimuutusi.
- ✓ Naturaalne ja intensiivne valgus võib põhjustada põrandakatte pleekumist, seetõttu liigutage aeg-ajalt põrandale paigutatud tükkvaipe, et kollakas efek hajuks.
- ✓ Paigaldage mööbljalgade alla kvaliteetsed kaitsmed. Ratastega toolide rattad peavad olema elastsest materjalist. Kõva ratas võib viia materjali purunemiseni. Kõvast materjalist rataste puhul kasutada spetsiaalset läbipaistvat põrandakaitset
- ✓ Oma põranda kaitsmiseks parimal võimalikul moel paigaldage mõlemale poole välisust korralikud porimatid (PVC katele ei sobi kummist tagapõhjaga porimatt, põhjustab värvimuutust). Mida vähem mustust jalgadega hoonesse tuuakse, seda vähem on vaja seda sealt igapäevaselt koristada
- ✓ Heledad põrandakatted tahavad tihedamat hooldamist
- ✓

Paigaldusjärgne puhastus

- ✓ Eemaldage tolm tolmuimejaga, pühkimisega
- ✓ Puhastage põrand mopiga, mis on niisutatud leige veega või PVC'le mõeldud puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid ja lahustibaasil puhastusvahendeid, mis võivad rikkuda põrandakatte. NB! Järgige puhastusvahendi doseerimisjuhendit.
- ✓ Oluline on, et pesemisel ei kasutataks liigselt vett, põrand peab kuiv olema 15-20 sekundiga.

Hooldamine

- ✓ Toimub kas tolmuimejaga või pühkides.
- ✓ Eemaldage mustus ja sodi kuiva või hästi väljaväänatud mikrokiust/narmas mopiga või pehmete harjastega põrandaharjaga.
- ✓ Hooldusel võib kasutada ka vees või pesuvahendi lahuses niisutatud moppi.
- ✓ Kui põrand on väga määrdund, teostage puhastus mitmes järgus, korrake protsessi senikaua kui põrand on puhas. Koguge must vesi põrandalt kokku ja loputage põrand puhta veega niisutatud moppi. Oluline on, et pesemisel ei kasutataks liigselt vett, põrand peab kuiv olema 15-20 sekundiga. Mida vähem kasutate vett, seda lihtsam on hooldus!