

Smart wireless controllable socket

Installation instructions

This smart wireless 2-pc socket can be controlled with the Airam SmartHome app via your smart mobile device. Both sockets are individually controlled. You can also monitor total electricity consumption.

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi network name and password. These will be requested to use during the pairing process. Warning: The product only works on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.

Four easy steps for installation

- 1 Download the Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.



- 2 Open the app. If you use the app for the first time, follow the on-screen instructions to create your account. To add the product start by touching "Add device" (+) on the top-right corner and follow the instructions on-screen.



- 3 Plug the socket to current power and power on the device. Socket light should be blinking fast. If the light isn't blinking fast, press "RESET" button for 5 second until light starts blinking fast.

- 4 Follow the steps on screen to finish the installation. More instruction and tips: airam.fi/en/smarthome

Safety warnings

- Please, do not install the product if your hands are wet or if you are in a humid environment. Indoor use only.
- Ambient temperature 0 C ... + 25 C
- Do not open or disassemble the device.
- Do not use the product if it's out of order or damaged. Please, replace immediately.

Älykäs langattomasti ohjattava haaroitin

Asennusohje

Tätä langatonta 2-osaista haaroitinta voit ohjata Airam SmartHome mobiilisovelluksella. Voit ajastaa ja ohjata molempia pistorasioita mobiiliapplikaation avulla. Voit myös seurata haaroittimen kokonais-sähkökulutusta.

Ennen kuin aloitat haaroittimen yhdistämisen sovellukseen, varmista, että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan haaroittimen liittämiseksi sovellukseen. Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi verkossa. Varmista, että Wifi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

Neljä helppoa askelta asennukseen

- 1** Lataa Airam SmartHome -sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai lue QR-koodi ja asenna sovellus sitä kautta.
- 2** Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta, seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Lisää tämä haaroitin painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- 3** Liitä haaroitin verkkovirtaan ja kytkie laite päälle. Haaroittimen valon pitäisi nyt vilkkua nopeasti. Mikäli valo ei vilku, resetoit pistoke painamalla "RESET"-nappia viiden sekunnin ajan kunnes valo vilkkuu nopeasti.
- 4** Viimeistele asennus seuraamalla sovelluksen ohjeita. Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome



Turvallisuusohjeet:

- Älä asenna tai koske laitteeseen märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä. Vain sisäkäyttöön.
- Käyttölämpötila: 0 C ... + 25 C
- Älä pura haaroitinta tai sen osia.
- Älä käytä vioittunutta tai rikkiäistä tuotetta, vaan korvaa se ehjällä tuotteella.

Smart trådlöst styrd kontakt

Installationsinstruktioner

Du kan styra den här trådlösa 2-vägs grenuttag med Airam SmartHome-mobilappen. Båda uttagen styrs individuellt. Du kan också övervaka den totala elförbrukningen.

Innan du ansluter kontakten till appen, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi-nätverk och att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. De behövs för att ansluta kontakten till appen. Obs! SmartHome-produkterna fungerar bara i 2,4 GHz WiFi-nätverk. Säkerställ att ditt Wifi-modem har de rätta inställningarna innan du kopplar SmartHome-enheten till mobilappen.

Fyra enkla steg att installera

1 Ladda ner Airam SmartHome-appen från Google Play Store, App Store eller skanna QR-koden och installera appen på det sättet.



2 Öppna appen Om det här är första gången som du använder appen, följ instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Lägg till denna kontakt genom att trycka på "Lägg till enhet" (+) i det övre högra hörnet och följ instruktionerna på skärmen.



3 Anslut kontakten till elnätet och starta apparaten. Kontaktens lampa bör nu blinka snabbt. Såvida lampan inte blinkar, återställ kontakten genom att trycka på "RESET"-knappen i fem sekunder tills lampan blinkar snabbt.

4 Slutför installationen genom att följa appens instruktioner. Fler instruktioner och tips: airam.fi/se/smarthome

Säkerhetsinstruktioner:

- Installera eller vidrör inte enheten med våta händer eller i fuktig miljö. Endast för inomhusbruk.
- Användningstemperatur: 0 C ... + 25 C
- Ta inte isär kontakten eller dess delar.
- Använd inte en skadad eller trasig produkt, utan ersätt den med en oskadad produkt.

Nutikas juhtmevabalt juhitud harupesa

Paigaldusjuhised

Seda juhtmevaba kaheosalist harupesa saate juhtida Airam SmartHome mobiilirakendusega. Mõlema pesa ajastamiseks ja juhtimiseks saate kasutada mobiilirakendust. Samuti saate jälgida harupesa kogu elektritarbimist.

Enne kui hakkate harupesa rakendusega ühendama, veenduge, et teil on töötav WiFi võrk ning võrgu nimi ja salasõna. Need on vajalikud harupesa sidumiseks rakendusega.

NB! SmartHome tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi võrgus. Enne SmartHome seadme mobiilirakendusega ühendamist veenduge, et teie WiFi ruuteril on õiged seaded.

Neli lihtsat sammu seadme paigaldamiseks

1 Laadige alla Airam SmartHome rakendus Google Play poest või App Store'ist või lugege QR-koodi ja installige rakendus sel viisil.



2 Avage rakendus. Kui see on esimene kord, kui kasutate rakendust, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja looge kasutajakonto. Selle harupesa lisamiseks vajutage paremas ülannurgas nuppu „Lisa seade“ (+) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



3 Ühendage harupesa vooluvõrku ja lülitage sisse. Harupesa tuli peaks nüüd kiiresti vilkuma. Kui tuli ei vilgu, vajutage harupesa lähtestamiseks viie sekundi jooksul lähtestusnuppu RESET, kuni tuli hakkab kiiresti vilkuma.

4 Paigaldamise lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid. Rohkem juhiseid ja nõuandeid: airam.fi/smarthome

Ohutusjuhised:

- Ärge paigaldage ega puudutage seadet märgade kätega ega niiskes keskkonnas. Kasutamiseks ainult siseruumides.
- Kasutustemperatuur: 0 C ... + 25 C
- Ärge demonteerige harupesa ega selle osi.
- Ärge kasutage kahjustatud või purunenud toodet, asendage see terve tootega.