

Smart wireless door sensor

Installation instructions

This smart wireless door sensor can be controlled with the Airam SmartHome app via your smart mobile device. Door sensor sends information to the Airam SmartHome app if a door or window is opened.

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi network name and password. These will be requested to use during the pairing process. Warning: The product only works on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.

Five easy steps for installation

- 1 Download the Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.



- 2 Push the mounting bracket upward and take out the bracket, then insert the battery. After the batteries have been installed the door sensor is on and working.

- 3 Open the app. If you use the app for the first time, follow the on-screen instructions to create your account. Press and hold "RESET" button for 5 seconds with a SIM card releaser or a needle. Door sensor indicator will start blinking and the product is ready to pair. To add the product start by touching "Add device" (+) on the top-right corner and follow the instructions on-screen.



- 4 Follow the steps on screen to finish the installation. More instruction and tips: airam.fi/en/smarthome



- 5 There is a line in one side on both sensor parts. Install sensor so that these lines face each other.

Safety warnings

- Ambient temperature - 10 C ... + 50 C
- Indoor use only
- Do not open or disassemble the parts.
- Do not use the product if it's out of order or damaged. Please, replace immediately.

Älykäs langaton ovisensori

Asennusohje

Langatonta ovisensoria voidaan ohjata Airam SmartHome mobiilisovelluksella. Ovisensori lähettää puhelinsovellukseen tiedon, jos ovi tai ikkuna avataan.

Ennen kuin aloitat ovisensorin yhdistämisen sovellukseen, varmista, että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi verkossa. Varmista, että Wifi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

Viisi helppoa askelta asennukseen

- 1** Lataa Airam SmartHome -sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai lue QR-koodi ja asenna sovellus sitä kautta.
- 2** Avaa ovisensorin takakuori ja asenna paristot laitteeseen. Ovisensori on päällä, kun paristot on asennettu.
- 3** Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta, seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Paina ovisensorin "RESET" nappia esimerkiksi SIM-kortinavaajalla tai neulalla. Paina viisi sekunttia kunnes ovisensorin indikaattorivalo vilkkuu. Nyt voit yhdistää laitteen sovelluksessa. Lisää tämä ovisensori painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- 4** Viimeistele asennus seuraamalla sovelluksen ohjeita. Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome
- 5** Sensorin molempien osien kyljessä on viiva keskellä. Kiinnitä sensori oveen tai ikkunaan siten, että nämä viivat kohtaavat toisensa.



Turvallisuusohjeet:

- Käyttölämpötila: - 10 C - + 50C
- Vain sisäkäyttöön
- Älä pura ovisensoria tai sen osia.
- Älä käytä vioittunutta tai rikkiäistä tuotetta, vaan korvaa se ehjällä tuotteella.

Smart trådlös dörrsensor

Installationsinstruktioner

Den trådlösa dörrsensorn kan styras med Airam SmartHome-mobilappen. Dörrsensorn skickar ett meddelande till telefonapplikationen om en dörr eller ett fönster öppnas.

Innan du ansluter dörrsensorn till appen, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi-nätverk och att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. De behövs för att ansluta enheten till appen.

Obs! SmartHome-produkterna fungerar bara i 2,4 GHz WiFi-nätverk. Säkerställ att ditt Wifi-modem har de rätta inställningarna innan du kopplar SmartHome-enheten till mobilappen.

Fem enkla steg att installera

1 Ladda ner Airam SmartHome-appen från Google Play Store, App Store eller skanna QR-koden och installera appen på det sättet.



2 Öppna dörrsensorns bakstycke och sätt i batterierna. Dörrsensorn startar när batterierna är isatta.

3 Öppna appen. Om det här är första gången som du använder appen, följ instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Tryck på dörrsensorns "RESET"-knapp med t.ex en SIM-kortsöppnare eller nål. Tryck i fem sekunder tills dörrsensorns indikatorljus blinkar. Nu kan du ansluta enheten i appen. Lägg till denna dörrsensor genom att trycka på "Lägg till enhet" (+) i det övre högra hörnet och följ instruktionerna på skärmen.



4 Slutför installationen genom att följa appens instruktioner. Fler instruktioner och tips: airam.fi/se/smarthome



5 Observera att det finns en markeringslinje på ena sidan av respektive sensordel. Montera sensordelarna så att dessa linjer vetter mot varandra.

Säkerhetsinstruktioner:

Användningstemperatur: - 10 C - + 50C

Endast för inomhusbruk

Ta inte isär dörrsensorn eller dess delar.

Använd inte en skadad eller trasig produkt, utan ersätt den med en oskadad produkt.

Nutikas juhtmevaba ukseandur

Paigaldusjuhised

Juhtmevaba ukseanduri juhtimiseks saab kasutada mobiilirakendust Airam SmartHome. Ukseandur saadab telefoni rakendusse teate, kui uks või aken avatakse.

Enne kui hakkate oma ukseandurit rakendusega ühendama, veenduge, et teil on töötav WiFi võrk ning võrgu nimi ja salasõna. Neid on vaja seadme ühendamiseks rakendusega.

NB! SmartHome tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi võrgus. Enne SmartHome seadme mobiilirakendusega ühendamist veenduge, et teie WiFi ruuteril on õiged seaded.

Viis lihtsat sammu paigaldamiseks

1 Laadige alla Airam SmartHome rakendus Google Play poest või App Store'ist või lugege QR-koodi ja installige rakendus sel viisil.



2 Avage ukseanduri tagakaas ja paigaldage seadmesse patareid. Kui patareid on paigaldatud, on ukseandur sisse lülitatud.

3 Avage rakendus. Kui see on esimene kord, kui kasutate rakendust, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja looge kasutajakonto. Vajutage näiteks SIM-kaardi avaja või nöörelaga ukseanduril nuppu "RESET". Vajutage viis sekundit, kuni ukseanduri märgutuli vilgub. Nüüd saate oma seadme rakendusega ühendada. Selle ukseanduri lisamiseks vajutage "Lisa seade" (+) paremas ülanurgas ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



4 Paigaldamise lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid. Rohkem juhiseid ja nõuandeid: airam.fi/smarthome



5 Anduri mõlema osa küljel on keskel joon. Kinnitage andur ukse või akna külge nii, et need jooned kohtuksid.

Ohutusjuhised:

- Kasutustemperatuur: - 10 C kuni + 50C
- Kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge püüdke ukseandurit ega selle osi avada.
- Ärge kasutage kahjustatud või purunenud toodet, asendage see terve tootega.